

Massivholz (z.B. Esche) schwarz färben



Der Wunsch nach einer überzeugenden, dunklen Färbung erfordert eine besondere Technik und kann mit FAXE Produkten problemlos durchgeführt werden.

Für eine intensive schwarze Färbung wird mit eingefärbter FAXE Speziallauge vorbehandelt. Dazu Faxe Speziallauge mit ~ 5-10% FAXE Combicolor schwarz mischen.

Eiche Splintholz nimmt die Färbung nicht so gut an. Bei der Holz Auswahl und Verlegung muss das berücksichtigt werden. Esche (siehe Bild) und viele andere Hölzer sind in der Regel problemlos. Auch bei Buche bekommt man überzeugende Ergebnisse.

Die eigentliche Schutzbehandlung erfolgt durch FAXE Holzbodenöl oder FAXE Coloröl. Durch Coloröl kann die bereits erreichte Pigmentierung noch intensiviert werden. Richtig geölte Böden sind sehr widerstandsfähig und lassen sich problemlos pflegen und nachbehandeln.

Unsere Empfehlung für die Nachpflege: FAXE Oilotion, für die Unterhaltsreinigung: FAXE Aktivpflege

Vorbereitung

Das Holz muss fertig geschliffen, sauber, fettfrei und trocken sein. Kleber und Kittreste sind restlos zu beseitigen. Wir empfehlen eine Vorreinigung mit Faxe Intensivreiniger.

Werkzeug-Empfehlung:

Zum Laugen:
Teleskopstiel, Laugenwischer und passender Farbeimer 18 Liter, Schutzhandschuhe und -Ausrüstung
Normalpad schwarz

Zum Ölen:
Teleskopstiel, Farbeimer wie oben, Ölroller, Profiwischer, Normalpad grün, Ölsaugtücher, Superpad beige, Padhalter oder Tellermaschine.

Schritt für Schritt

Laugen mit FAXE Speziallauge
(1 Liter für 8-12 m², holzartenabhängig):

- Faxe Speziallauge mit Faxe Combicolor schwarz mischen, in ein ausreichend dimensioniertes Kunststoffgefäß geben und auch während der Arbeit sorgfältig umrühren.
- Die Lauge mit dem Laugenwischer gleichmäßig auftragen. Überlappungen ausgleichen, solange das Holz feucht ist. Die Lauge kann auch mit einem schwarzen Pad von Hand oder mit der Tellermaschine eingearbeitet werden.
- Über Nacht durchtrocknen lassen.

Ölen mit FAXE Holzbodenöl oder FAXE Coloröl schwarz
(1 Liter/15 m²):

- FAXE Öl gründlich und vollständig aufrühren, restlos in ein Kunststoffgefäß geben und auch während der Arbeit sorgfältig umrühren. Verarbeitungstemperatur min.18°C. Große Flächen in Sektionen von ca. 15 m² bearbeiten.
- Das Öl aufrollen. Es soll 10-15 Minuten einziehen und nass glänzend auf dem Holz liegen. Mehr Öl auftragen, wenn sich Trockenstellen zeigen.
- Überschüssiges Öl mit dem Profiwischer abziehen (Es wird mit frischem Öl ergänzt für die nächste Fläche verwendet).
- Abgezogene Oberfläche mit dem Massierpad (grün) verdichten, glätten und mit einem saugfähigen Tuch oder Wollpad Ölreste trocken abreiben.
- Für ein perfektes Finish wird die Fläche am Folgetag mit einem Polierpad (weiß oder beige) und wenig Öl nachpoliert (5-10 ml/m²).

Nach einigen Stunden können Laufbereiche für 1 Tag mit Tüchern oder Wellpappe abgedeckt und betreten werden. Die völlige Durchhärtung dauert einige Tage. In dieser Zeit soll der Boden nicht feucht gewischt werden.

Das gefärbte Holz kann bei sehr intensiver Färbung in der Anfangszeit geringe Farbmengen abgeben. Nach den ersten Naßreinigungen verschwindet dieser Effekt.

Schutzkleidung (Gummihandschuhe etc.) bei Laugenverarbeitung beachten.

Ölbenetzte Tücher können sich selber entzünden. Diese daher nach Gebrauch mit Wasser tränken und ausgebreitet im Freien trocknen lassen.

(Foto: Esche Mosaik, Faxe Speziallauge mit 10% Combicolor schwarz, Faxe Holzbodenöl natur)



WOODCARE SINCE 1926